Vms 添加摄像机远程查看

≦ vms										
🧕 实时监看 💣 视频回射	波~ 📐 🖬	电子地图 🗸 📃	日志信息 📃	📕 设备管理 🔤 🛤	■视墙 ~	🕵 系统配置				
*右击选择添加区域、设备	添加	修改 删除								
□ 🏠 管理中心	设备类型	设备型号	设备名称	设备地址	端口	序列号	连接状态	所在区域	最后注册时间	□ 时差(秒) □
B	NVR NVR	NBD-2104NEJ NBD-2108NE1	192.168.1.9 BZW//ZN-00702	192.168.1.9 BZWYZN-0020	6060	dc:07:ce:23:fb:cb	在线	管理中心	2016-10-31 10:13:46	0
	IPC	IPG-5020POS	192.168.66.23	192.168.66.23	6060	5a:57:0d:4a:f2:67	在线	管理中心	2016-10-31 13:11:04	-1
				× 1						
	•									
										III 🚔 😧 :
	•			0011 401			-)))
2016/10/31 13:18:04				mmmi CPU:12%				2%		🚄 Admin

一、进入客户端软件设备管理,选中对应的 ip,然后点配置

二、进去找到网络设置,看下摄像机的 P2P 状态是否显示的是互联网就绪的,如果是的话直接添加摄像机的 uid(uid 逗号前面的一串字符),如果不是的话先看下路由器的 ip 和 dns 是多少的,摄像机需要和路由器在一个网段, dns 改成路由器的 dns

🏠 管理中心	38加 過各米刑	16次 開床 辺各刑品	武吉 (3) 込み なわ	辺町 刷新	迷口	皮利品	法依状态	新方区域	员后注册时间	井級 □ 財業(秒)
 ■ 22, 168, 1.9 ■ E2V/72-0703-4PHUGT ■ 192, 168, 66, 23 		20月至5 参加定置 ●系統電源 一用月配置 一用月配置 一用月配置 一用月配置 一用月配置 一用月配置 一用月配置 一用月配置 一用月配置 一用月配置 一用月配置 一用月配置 一用月配置 一用月配置 一月月的配置 一月前的配置 一月前的配置 一月的配置 一月的配置 一月的配置 一月的配置 一月的配置 一月的配置 一月前的面面 一月 一月的配置 一月前的面面 一月 一月的配置 一月前的面面 一月 一月前的面面 一月 一月前的面面 一月 一月前的面面 一月 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日		(19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (- 168 、 66 - 255 、 0 - 168 、 66 - 255 、 0 - 168 、 66 - 255 、 0 - 168 、 66 - 255 、 0 - 168 、 66 - 10000 - 10000 - 近後後初(- 10000 - 近後後初(- 10000 - 近ののの - 近のの - 近ののの - 近のの		ump段,默认网 器在一个网段, 路由器的dns,如 可以改成和摄像相 接添加逗号前面	A (1995) (1	40.52.00160 2016-10-31 10:1346 2016-10-31 11:57:44 2016-10-31 13:1104	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三、电脑接网线到路由器上,右键桌面的"网络"-属性,找到本地连接,然后在右键 本地连接-详细信息,可以找到电脑的 ip 和 dns

识 •	禁用此网络设备	诊断这个连接	重命名此连接	查看此连接的状态	更改此连接的设置	<u>_</u>	0	
8	Bluetooth 网络连接 未连接 Bluetooth 设备(个人	区域网)	本地连接 未识别的网络 Realtek PC	客 Ie GBE Family Contr	无线网络连 js Qualcomn	接 n Atheros AR5BWB2		A
		右	记载本地连接	₩ 本地连接 状态		~~~~		
				连接 IPv4 连接: IPv6 连接: 媒体状态:	无 I 无 I 无 I	格连接详细信息 网络连接详细信息(D): 厚性	(6	
			je,	持续时间: 速度: 详细信息 (8) 下详细信息 活动		注接特定的 DNS 后缀 描述 物理地址 已启用 DNCP IFv4 地址 IFv4 子网摘码 IFv4 野い网关 たのを開	Realtek PCIe GBE 08-9E-01-BD-66-D2 否 192.166.1.6 255.255.255.0 192.168.1.1	Family Con
				已 字节:	送— 🧏 990 l	IFv4 UNS 服务器 已启用 NetBIOS ove 连接-本地 IFv6 地址 IFv6 默认网关 IFv6 题认网关	是 fe80::254e:196f:9 fec0:0:0:ffff::1%	fa7:f05d%1
				 ■ 【 ● 】 ■	禁用 (0)诊	4	fec0:0:0:ffff::2% fec0:0:0:ffff::3%	1

四、连接成功的话,手机下载 C365 软件,添加摄像机的 P2PUID,只添加 uid 逗号前面的字符就行

13.46 🖬 🖿	© ♥ 5at ⊂ 29	13.47 🖬 🖬	● ♥ 編 C 29 94 选中"+", 点"云ID"
手机号/邮箱	8		
	演示中心		
登구	£		
^{注册新帐号} 注册	^{忘记密码?} 新账号	A 1	

显示在线的状态就可以打开画面



五、电脑远程查看的话直接在 VMS 的客户端设备管理-添加 UID 就行,添加好点确定

≦ ,∨ms														€ ?	– ×
② 实时监看 (対 视频[回放 🖌 📐	电子地图 >	日志信	£ 🛒	设备管理	 e	.视墙 ∽	🐔 রা	観囲					
*右击选择添加区域、设备	_	添加	(修改))刑	涂 〕 配置	〕 诊断 🦂	对时 [刷新							〔升级〕	重启
 ○ 管理中心 ① 192.158.19 ① 92.158.19 ① 92.0721-00702 ② 192.158.66.23 ③ ● HDHAA1CAKSA 	添加设备										注接状态	所在区域	最后注册时间	日 时差(秒)	
	设备名称: 📔 🔶 随便填									0d:4a:f2:67	11:55 在线 <u> 感线</u>	管理中心 管理中心	2016-10-31 10:13:48 2016-10-31 11:57:44 2016-10-31 13:11:04		E
	设备种类:	嵌入式DVR/NV	R/NR/JPC 9						AB277K111A:8888	在线	自理中心	2010-10-51 14:52:21			
	IP / UID:		【信令端曰: 6060 min 密码:												
	用户名:	admin													
	所在区域:	管理中心							θ						
	显示	在线设备					确定		取消						
															2
).Þ
2016/10/31 16:00:43							CPU:32%					7%			ldmin

六、添加好的 uid 会显示在线的状态,然后在点下实时监控,双击已添加的 uid,就可 以看到画面

∛ vms										₽?	_ ×
🧕 实时监看 👌 视频回航	ý~ <u> </u> F	电子地图 🗸 🧮	日志信息	💻 设备管理 🚟 电	1.视墙~	🔅 系統配置					
"右击选择添加区域、设备	添加	修改 删除	[配置] 诊由	í 】 对时 】 刷新]						〔 升级 〕	重启
	S500 论發表型 NVR NVR IPC NVR	(2) 사업53 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	日本1947 祝臣 近日本 現在 192.166.19 192.166.45 192.166.66.23 HDHAAICAKGA	文別目 日本 日本 「別目本2 日本 日本 「没着打吃北 192.168.1.9 日本 日本 日本 192.168.6.27 日本 日本 日本 日本 192.168.6.27 日本 日本 日本 日本 日本 14	3歳日 3歳日 3歳日 6060 8989 8888	序列号 序列号 dc07.cc123.tb;cb NNR3.C05694374 55:57:0d:48:f2;67 HDHAA1CAK6A8277K1114:5888	连接状态 在线 在线 在线	所在区域 管理中心 管理中心 管理中心 管理中心	最后注册时间 2016-10-31 10:13-46 2016-10-31 11:57:44 2016-10-31 13:11:04 2016-10-31 14:32:21	打級 日楚(秒) 0 <th></th>	
)	-))
2016/10/31 16:04:42				100000 CPU:34%				存:76%		🚨 A	dmin