<b>≪</b> vms							1	)? <u> </u>
🧕 实时监者 💣 视频回射	收 📉 电子地图 🖌 🧮 日	志信息 🌌 设备管理 🔜 电视墙 ~	🍓 系統配置					
	1997 1992 168.1.29 - IPC)				I	o   VMS		
	(°)	• IVMS				o IVMS		
★ ★ # # # # # # # # # # # # # # # # # #								
			📃 💽 💿 🔍				🕈 🖪 [	.i 🏓
除霜 灯光 雨刷	时间 类型	描述		状态	预览	香注		5
预置 1 😥 🖉 🕨	2016/8/12 15:24:56 报警	设备: 192.168.1.29 通道: IPC 视频移动报警		开始	0			
巡航 1 😚 🦉 📐 💥	2016/8/12 15:24:27 事件	设备: 192.168.1.29 上线!		WE 17	0			
新济 1 🞯 🖉 🕨 👷	2016/8/12 15:23:26 报警 2016/8/12 15:20:07 起節	设合: 192.168.1.29 通道: IPC 视频移动报警 设备: 192.168.1.29 通道: IPC 加盛这种短敏		升始 结束	ă			
	2010/0/12 13:20:07 18	to H. Ise too tes main inc to the shares		20.1				¥
2016/8/12 15:25:11		CPU:70%			存:76%			Z Admin

一、客户端软件打开选择系统配置

二、系统配置进去后选择录像配置—存储设置,选中一个对应的磁盘,设置好后 点下保存

<b>∛√</b> MS						<b></b>
<ol> <li>实时监看</li> </ol>	🖄 视频回放 🗸	🚺 电子地图 🗸 🧮	日志信息 🛛 💹 设备管理	🔜 电视墙 🗸 🎑	系统配置	
	存儲设置 ———					
存储设置	保留空间:	2048 ME	3 预录时间	15 S		
3616	是否循环存储: (	是 😥	延迟时间	30 S		设备管理
来歐旺湖	是否录象	硬盘号	容量(MB)	剩余空间(MB)		
景樂技态		c:	61443	47101		报警联动
		e:	138254	75102		<b>100</b>
		n	13/964	53364		大地 四天
		选择对应的磁盘				
						<b>.</b>
						录像配置
						2
						用户管理
						_
						-
					保存	-
2016/8/12 15:27:21				CPU:37%		Admin

三、选择录像计划,点"编辑",然后选中对应的 ip,指定的联动录像点中,最后再拖动时间条,也是会变成对应的颜色



四、设置好后点保存,录像状态会显示启用



五、报警联动设置,点添加选中联动报警设置,然后点下一步



六、选中对应的摄像机的 ip , 然后点下一步

<b>∛</b> vms		🗎 ? 💶 🗙
🧕 实时监看 🛛 👸 视频回放 🛛 📐 电子地图 🗸	🧱 日志信息 🐙 设备管理 🚟 电视墙 🗸 🌺 系統配置	
添加 删除 刷新 启用 停止		
序号 联动名 事件	事件源 V 联动动作 动作结束方式 启用状态 备注 告警联动并细信息	
	新建含要联动 - 事件業 3000000000000000000000000000000000000	报警联动
	C	*104.2
		<b>来</b> 自由王 月 一 世 日
	<u>(上一步の)</u> 一 一 一 少 の) 一 歩 の) 一 歩 の) 一 歩 の) 一 歩 の) 一 歩 の)	
A ( 2010 /0 /10 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0	))) (4( )))	
2010/0/12 10:00:13		Admin

七、联动动作选中录像的状态,然后点下一步

<b>₹</b> vms		≜ ? <u> </u> ×
🧕 实时监看 🛛 👸 视频回放 🛛 📐 电子地图 🗸	📑 日志信息 🛒 设备管理 📰 电视墙 🗸 🍓 系統配置	
<b>添加 删除 刷新</b> 扁用 停止		
序号 联动名 事件 ?	事件源 💎 联动动作 动作结束方式 启用状态	备注 告鉴联动详细信息
	<u></u>	
	初连白雪秋····································	ir Statesta
	告警触发后需要联动的动作	
	联动动作	
	●預览	4-856 m
	PTZ联动	
	○ 菜羹	
	一告警輸出	
		用户管理
78		
	< <u>上一</u> 步®) 下一步	図う 取消
4	)	<u>*</u> (a( )a)
2016/8/12 16:02:30	******* CPU:33%	mmmm 内存:78% 🧕 Admin

八、选中对应的需要设置的摄像机的 ip, 定自动录像, 然后点下一步

k⊈vms	🗎 ? 💶 🗙
🧿 奕时监者 🤣 视频回旋 - 📉 电子地图 - 🧮 日志信息 🐙 设备管理 🚟 电视墙 - 🤹 系統配置	
漆加制料 利新 启用 停止	
序号         联动名         事件         事件源         联动幼作         动作结束方式         自用状态         皆響联动洋细信息	
新建告告教动 · 政动求像动作参数设置	
诸句达需要联动录像的视频通道和雷压联动参数	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
一般の適宜	<b>2</b>
□ 2 本地東象 □ 2 □ 管理中心1192.168.1.29-IPC	本地配置
○定は深象□□ 秒	٠.
	录像配置
	2
	用戶管理
< 上一步 (8) (下=⇒ 0) ○ 取消	
	¥.
▲	🔎 🚨 Admin

九、联动名随便输入,然后点创建



十、设置好后会有提示联动录像, 启动的状态

<b>∛</b> v	MS								<b>≜</b> ? <b>_</b> ×
۲	实时监看 🛛 🧭 视频I	回放 🖌 📐 🕫	电子地图 🖌 📄 日志信息 📱	🐖 设备管理	🔜 电视墙	* 🝓 F	統配置		
漆	加制除易新	] [ 启用 ]	停止					_	
序号	联动名	事件	事件源 🗸 🗸	联动动作	动作结束方式	启用状态	备注	告警联动详细信息	
1	1	移动侦测告警	管理中心\192.168.1.29-IPC	联动录像	自动结束	启动		-	
									4
									本地創造
									大参配法
									0
									用户管理
•				I	1			( )»	
2016/	8/12 16:32:51				CPU:39%			········ 内存:74%	🚨 Admin

十一、然后在进入到设备管理-选中对应的 ip, 点配置进去, 找到移动侦测, 启 用, 这样设置好后有物体移动就会有录像

<b>美vms</b>	1847 🗸 📉	由子地図 🗸 🧮	日去信息	设备管理	😎 由视墙 🗸 🥯	1 系统研究				₽?	_ ×
右击选择添加区域、设备	添加	修改開除	四日 诊断			Strongen				升级	重启
🖻 🏠 管理中心	设备类型	设备型号	2 设备名称	设备地址	端口	序列号	连接状态	所在区域	最后注册时间	□ 时差(秒)	版
192.100.00.2/	IPC	IPG-5020PSS	192.168.66.27	192.168.66.27	6060	5a:57:48:02:a2:13	在线	管理中心	2016-10-2908:19:27	0	1
	1	多数配置						8			
		系统提考 通用型示 同分配否 另常的定式。 可容的正式。 可容可容可容。 可容可容可容。 可容可容可容。 可容可容可容。 可容可容可容可容	1000(1)(2)           通信約(項号:           通信約(項号:           通信約(項号:           規           前           後           次)	→ 使 原	通道:       ●     设置区域       局売敏度        ●     定义       ●     役置		<ul> <li>●</li> <li>●</li></ul>	应用			0:
									)		))))
2016/10/29 13:05:12				IIIIIIIII CPU	84%			0%		🚨 A	dmin

十二、在视频回放-选择本地回放,看到的视频文件会有黄色的显示条

